

HEAT C-335

Návod k montáži

UPOZORNĚNÍ

Poznamenejte si sériové číslo uvedené na zadní straně návodu k obsluze.

V závislosti na modelu grilu najdete číslo na datovém štítku, který je umístěn buď na rámu grilu, nebo na spodní desce.

Reklamacie v rámci záruky a dodávky náhradních dílů lze vyřídit pouze s uvedením sériového čísla.


Společnost Outdoorchef uplatňuje politiku neustálého vývoje a vylepšování produktů. Vyhrazujeme si proto právo na změny designu produktů a/nebo technické specifikace bez předchozího upozornění.


OBSAH


str. 3	Montážní materiál
str. 6	Sada nástrojů
str. 7	Montážní návod
str. 23	Bezpečnostní pokyny
	Náhradní díly


Před použitím venkovního zařízení si pečlivě přečtěte samostatný návod k obsluze


18 379,85


M5 x13		
5x	yd	
Čl. 18.372.59		


M6 x 13		
4x	ya	
Čl. 18.372.62		


M5 x 13		
13x	xp	
Čl. 18.371.62		


M6 x 18		
4x	yb	
Čl. 18.372.58		


M6 x 38		
4x	yc	
Čl. 18.372.60		


Matice M6		
2x	E	
Čl. 18.370.42		

Matice M5		
3x	ch	
Čl. 18.372.68		


M6 x 7		
2x	ye	
Čl. 18.372.63		


M6 x 18		
26x	xr	
Čl. 18.371.61		


M4 x 8		
2x	j	
Čl. 18.370.23		


M5 x 18		
4x	xy	
Čl. 18.371.88		


Vláknitá podložka M6		
4x	ck	
Čl. 18.372.67		

M5x24		
4x	yf	
Čl. 18.371.91		


Křídlová matice M5		
4x	yg	
Čl. 18.372.72		


Vláknitá podložka M5		
5x	cl	
Čl. 18.372.69		

Ložisko klipu		
4x	bq	
Čl. 18.371.85		


Spona pro upevnění kabelového svazku		
2x	cm	
Čl. 18.372.70		


Nárazník víka		
2x	cj	
Čl. 18.360.94		


Gumový nárazník		
2x	ci	
Čl. 18.361.22		


NEDOBIJECÍ baterie 1,5 V (AAA)		
10x		


18 379,86


Šroubovák M5		
1x	ya	
Čl. 18.371.75		


Šroubovák M6		
1x	az	
Čl. 18.371.76		

Otevřený klíč (S 8 + S 11)		
1x	da	
Čl. 18.372.74		

Otevřený klíč (S 17 + S 19)		
2x	ap	
Čl. 18.371.46		


Křížový šroubovák B (85 mm)		
1x	as	
Čl. 18.371.49		

Nástrčný klíč M5		
1x	at	
Čl. 18.371.69		



Nástrčný klíč (S 10)		
1x	bm	
Čl. 18.372.10		



NÁVOD K SESTAVENÍ


1.







2.





3. az x1  ya x4 





4. az x1  xr 2x  cm 2x 






5.





6.





7.





8.





9.





10.





11.






12.




13.




14.




15.






1





2





16.


 as x1		AAA x8	
---	---	--------	---




17.





18.




19.




20.




21.




22.




23.





24.




25.




26.



27.





Náhradní díly		
Pozice	Číslo položky	Popis
1	18 905,64	Víko grilu C-3B
2	18 905,39	Sada pantů víka
3	18 850,34	Teploměr řady C
4	18 325,65	Horní rošt C-3B
5	18 325,66	Litinový rošt B C-3 a 4B
6	18 325,63	Litinový rošt A C-3B
7	18 325,61	Kryt plamenů C-LINE
8	18 905,65	Sada hořáků 50 C-3B
8	18 905,66	Sada hořáků 30 C-3B
9	18 905,67	Sada Flame Bridge C-3B
10	18 905,84	Sada elektrod MB
11	18 905,26	Sada ovládacích knoflíků
12	18 905,68	Ovládací panel C-335 50
12	18 905,69	Ovládací panel C-335 30
13	18 905,70	Zásobník tuku C-3B
14	18 325,62	Tuková pánev C-4/3B
15	18 905,71	Sada tlumičů C-3B
16	18 905,72	Sada dveří C-3B
17	18 905,48	Sada levého panelu C-Line
18	18 905,49	Sada C-Line pro pravý panel
19	18 905,73	Zadní panel C-3B sada
20	18 325,67	Spodní deska C-3B
21	18 905,52	Sada držáků na plynové lahve
22	18 905,42	Sada koleček C-Line
23	18 900,96	Sada pulzního zapalování (4 výstupy/můstek)
24	18 905,54	Sada krytů bočních zón C-Line
25	18 905,55	Sada ochranných kolíků C-Line
26	18 905,56	Blazing zone compl. 50
26	18 905,57	Blazing zone compl. 30
27	18 905,58	Sada Blazing Burner 50 C-Line
27	18 905,59	Sada Blazing Burner 30 C-Line
28	18 420,78	Blazing rošt H-Line
29	18 905,60	Elektrický/zapalovací hořák BZ C-Line sada 50
29	18 905,61	Elektrický/zapalovací hořák BZ C-Line sada 30
30	18 905,62	Sada odkapávacích misek BZ C-3 a 4B
31	18 905,75	Pravá sada odkládacích stolků C-3B
32	18 905,85	Prázdná sada bloků závaží
33	18 379,85	Sada šroubů HEAT C-Line
34	18 379,86	Sada nářadí HEAT C-Line
35	14 112,67	Magnetický držák nástrojů
36	14 491,79	Univerzální magnetický držák
37	14 911,58	Plynová hadice a regulátor HU

Náhradní díly		
Pozice	Číslo položky	Popis
37	14 911,56	Plynová hadice a regulátor MT
37	14 911,53	Plynová hadice a regulátor AL,BA,HR,CZ,IL,LT,MK,MD,RO,RS,SK,SI
37	14 911,51	Plynová hadice a regulátor IT, GR
37	14 911,49	Plynová hadice a regulátor PL
37	14 911,47	Plynová hadice a regulátor BG
37	14 911,47	Plynová hadice a regulátor SE
37	14 911,43	Plynová hadice a regulátor GB
37	14 911,42	Plynová hadice a regulátor DK,FI,IS,NO,PT,SP
37	14 911,40	Plynová hadice a regulátor DE,AT
37	14 911,38	Plynová hadice a regulátor CH
38	14 921,25	Plynová hadice FR